

Pflegeanleitung für BRUXSAFOL-Flachglasfolien

BRUXSAFOL-Folien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche (außer Mattierungs- und Dekorfolien). Dieser Hardcoat widersteht einer normalen Reinigung. Bitte bedenken Sie, dass diese Oberfläche nicht die Härte einer normalen Glasscheibe erreicht. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise (auch für die Folien ohne Hardcoat) zu beachten:

- Am besten vermeiden Sie die Verwendung von Azeton, Lackverdünner, Farbverdünner oder Reiniger auf Ammoniak-Basis.
- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger, die auf Alkohol basieren oder milde Seifenlösungen (z. B. Applikator 2.0).
- Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
- Verwenden Sie keine Bürsten, Stahlwolle oder Scheuerlappen, nicht trocken nacharbeiten!
- Immer mit reichlich Wasser, einem weichen, nicht fusselenden Tuch oder einem synthetischen Schwamm, Fensterleder und Gummiwischer arbeiten.

Die Reinigung sollte grundsätzlich mit frischem Wasser erfolgen. So ist sichergestellt, dass keine Partikel wie Staub oder Sand im Wasser enthalten sind, die die Folie zerkratzen könnten.

1. Fensterfläche mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen (z. B. BRUXSAFOL-Drucksprühflasche, Art.-Nr. T20200). Alternativ können Sie einen synthetischen Schwamm verwenden, um die Fläche zu befeuchten.
2. Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.
3. Stark verschmutzte Stellen nochmals einweichen mit weichem Fensterleder oder Schwamm und viel Wasser oder dem unverdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen. Niemals stark aufdrücken!
4. Scheibe nochmals mit dem Wasser-Reiniger-Gemisch besprühen und Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.
5. Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder leicht nachwischen.



Falls professionelle Fensterputzer die Fenster reinigen sollen, händigen Sie ihnen diese Pflegeanleitung unbedingt aus:

Informationen für professionelle Fensterputzer

Falls Sie für die Scheibenreinigung einen Abzieher aus Edelstahl verwenden, empfehlen wir, die Endklipse aus Plastik an den Kanten rechts und links der Gummilippe anzubringen, damit die Enden des Abziehers die Folie nicht beschädigen.